VERSUCH 204

Wärmeleitfähigkeit

Tabea Hacheney tabea.hacheney@tu-dortmund.de

Bastian Schuchardt bastian.schuchardt@tu-dortmund.de

Durchführung: 11.01.2022 Abgabe: 18.01.2022

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	3
2	Theorie	3
3	Durchführung3.1 Statische Methode3.2 Dynamische Methode	
4	Auswertung4.1Materialkonstanten4.2Statische Methode4.2.1Wärmestrom4.3Dynamische Methode	6 6
5	Diskussion	11
Lit	teratur	11

1 Zielsetzung

In diesem Versuch soll die Wärmeleitfähigkeit von Aluminium, Messing und Edelstahl nach der Angström-Methode bestimmt werden. Desweiteren soll die Wellenlänge und Frequenz der Temperaturwelle der Stäbe nach periodischer Anregung der Temperatur untersucht werden.

2 Theorie

Wenn sich ein System nicht im Temperaturgleichgewicht befindet, führt dies zu einem Wärmetransport in Richtung des Temperaturgefälles. Dieser Wärmetransport erfolgt über Konvektion, Wärmestrahlung und Wärmeleitung. Letzteres wird bei diesem Versuch genauer untersucht. Bei Festkörpern erfolgt dieser Wärmetransport über Phononen und frei bewegliche Elektronen. Je mehr frei bewegliche Elektronen ein Körper besitzt, desto besser ist seine Wärmeleitfähigkeit. Daher haben Metalle eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit.

Der Fluss der Wärmemenge durch die Fläche A lässt sich durch die Gleichung

$$dQ = -\kappa A \frac{\partial T}{\partial x} dt \tag{1}$$

beschreiben. Die Richtung des Wärmeflusses ist dabei in Richtung der niedrigeren Temperatur. dt ist die Zeitspanne, κ ist die materialabhängige Wärmeleitfähigkeit und A ist die Querschnittsfläche, durch die Wärme fließt. Das Material hat die Dichte ρ und die spezifische Wärme c.

Die Wärmestromdichte ist durch

$$j_w = -\kappa \frac{\partial T}{\partial x}$$
 gegeben. (2)

Mit der Kontinuitätsgleichung kriegt man daraus die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\kappa}{\rho c} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}.$$
 (3)

Diese Gleichung beschreibt, wie man durch die partiellen Ableitungen erkennen kann, die (eindimensionale) räumliche und zeitliche Entwicklung der Temperaturverteilung des Körpers. Der Proportionalitätsfaktor $\frac{\kappa}{\rho c}$ ist die Wärmeleitfähigkeit σ_T und gibt an, wie schnell sich die Temperatur im Material ausgleicht.

Wenn ein langer Stab periodisch erhitzt und abgekühlt wird, pflanzt sich entlang des Temperaturgefälles eine Temperaturwelle fort. Der zeitliche und räumliche Verlauf ist gegeben durch

$$T(x,t) = T_{\text{max}} e^{-\sqrt{\frac{\omega\rho c}{2\kappa}}x} \cos\left(\omega t - \sqrt{\frac{\omega\rho c}{2\kappa}}x\right). \tag{4}$$

die Phasengeschwindigkeit dieser Welle ist

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\sqrt{\frac{\omega\rho c}{2\kappa}}} = \sqrt{\frac{2\kappa\omega}{\rho c}}.$$
 (5)

Die Dämpfung dieser Welle wird dadurch verursacht, dass sich ein Wellenberg (Höchsttemperatur) in sowohl positive als auch negative x-Richtung ausbreitet, da sich die Wärme in Richtung des Temperaturgefälles bewegt. Den Wert der Dämpfung erhält man durch das Amplitudenverhältnis A_{nah} und A_{fern} .

Desweiteren ist die Wärmeleitfähigkeit gegeben mit

$$\kappa = \frac{\rho c (\Delta x)^2}{2\Delta t \ln \left(A_{nah} / A_{fern} \right)}.$$
 (6)

 Δx ist der Abstand der Temperaturmessstellen der Teststäbe und Δt ist die Phasendifferenz der Temperaturwelle zwischen den Messstellen.

3 Durchführung




Abbildung 1: Versuchsaufbau.

Zur Durchführung des Versuchs, wird der in Abbildung 1 gezeigte Versuchsaufbau verwendet, sowie ein Datenlogger zum Aufzeichnen der Temperaturen T1 bis T8.

3.1 Statische Methode

Bei dieser Methode wird bei dem Datenlogger zunächst eine Abtastrate von $\Delta t_{GLX}=5\,\mathrm{s}$ eingestellt. Dies bedeutet, dass der Datenlogger alle 5 Sekunden die Temperaturen der 8 Messtellen aufzeichnet. Das Peltier Element wird mit einer Spannung von $U_P=5\,\mathrm{V}$ bei maximalen Strom versorgt.

Die Wärmeisolierung wird auf die Stäbe gelegt und der Schalter auf "Heiß"gestellt. Die Messung wird so lange durchgeführt, bis das Thermoelement T7 ca. 45 Grad Celsius anzeigt. Danach werden die Stäbe so gut wie möglich abgekühlt.

Sobald die Metallstäbe kühl genug sind, werden diese wieder erhitzt. Nach etwa 700 s werden die Temperaturen der Messtellen T1, T4, T5 und T8 notiert.

3.2 Dynamische Methode

Für die Dynamische Methode wird die Abtastrate des Datenloggers auf $\Delta t_{GLX}=2$ s eingestellt und die Spannung auf 8 V erhöht. Die Stäbe müssen zudem auf mindestens 30 Grad Celsius runtergekühlt sein.

Die Stäbe werden nun abwechselnd 40 Sekunden erhitzt und wieder gekühlt, indem der Schalter auf "Heatünd "Cool"gestellt wird. Nach 10 Perioden wird die Messung abgebrochen und die Stäbe werden wieder abgekühlt.

Danach wird dieser Vorgang wiederholt, jedoch werden die Stäbe nun abwechselnd 100 Sekunden erhitzt und wieder gekühlt. Die Messung wird abgebrochen, sobald eins der Thermoelemente eine Temperatur von 80 Grad Celsius anzeigt. Die Stäbe werden abschließend wieder gekühlt.

4 Auswertung

Aufgrund der Menge der Daten sind die Datensätze im Protokoll nicht mit angegeben und es ist aus Gründen der Lesbarkeit jeder Graph mit einer durchgezogenen Linien und keinen einzelnen Punkten markiert. Sie können aber auf Anfrage online zugeschickt werden.

Die Wärmeleitfähigkeit von vier unterschiedlichen Metallstäben wird einmal durch eine statische und eine dynamische Methode bestimmt.

4.1 Materialkonstanten

In Tabelle 1 sind die Literaturwerte der Dichten, spezifischen Wärme und Wärmeleitfähigkeit von Messing, Aluminium, Edelstahl und Wasser angegeben.

Tabelle 1: Literaturwerte für Messing, Aluminium und Edelstahl.

1 1 1 1

4.2 Statische Methode

In Abbildung 2 sind die zeitlichen Verläufe von T_1 , T_4 , T_5 und T_8 aufgetragen. Diese stellen die vom Peltierelement weiter entfernten Thermoelemente dar.

Die Verläufe haben alle eine kurzen Startbereich bis ca. 10 s bei dem die Verläufe nicht ansteigen. Danach stellt sich bei allen Verläufen eine Sättigungskurve ein. Dabei fällt auf, dass der Temperaturverlauf des Edelstahlstabs am langsamsten ansteigt und auch insgesamt die Form der Sättigungskurve abflacht. Weiterhin hat der Edelstahlstab einen längere Startbereich bis ca. 50 s bei dem keine Temperaturänderung fest zu stellen ist.

Nach 700s hat der Aluminiumstab die höchste Temperatur erreicht. Darauf folgen in absteigender Reihenfolge der breite Messingstab, der schmale Messingstab und der Edelstahlstab. Demnach hat Aluminium die größe Wärmeleitfähigkeit von den vier Stäben.

Tabelle 2: Äußere Temperatur nach 700 s.

t	Messing (breit)	Messing (schmal)	Aluminium	Edelstahl
$700\mathrm{s}$	$47,62{}^{\circ}\mathrm{C}$	$43,97{}^{\circ}\mathrm{C}$	$49,15{}^{\circ}\mathrm{C}$	$35,20{}^{\circ}\mathrm{C}$

4.2.1 Wärmestrom

Nun wird der Wärmestrom für jeweils 5 Messwerte bestimmt. Dabei ist κ der Literaturwert der Wärmeleitfähigkeit des jeweiligen Materials, A die Querschnittsfläche und $\frac{\partial T}{\partial x}$ der Temperaturgradient, der als $\frac{\Delta T}{\Delta x}$ mit $\Delta x \approx 3,00\,\mathrm{cm}$ geschrieben wird.




Abbildung 2: Temperaturverlauf der Stäbe außen.

Die verwendeten fünf Messungen für die Temperaturdifferenzen der jeweiligen Stäbe sind in Tabelle 3 angegeben.

Tabelle 3: Temperaturdifferenzen für fünf Messzeiten.

t / s	Messing (breit)	Messing (schmal)	Aluminium	Edelstahl
$30\mathrm{s}$	$5{,}68^{\circ}\mathrm{C}$	$7{,}07^{\circ}\mathrm{C}$	$5{,}69^{\circ}\mathrm{C}$	$2{,}33^{\circ}\mathrm{C}$
$60\mathrm{s}$	$6{,}97^{\circ}\mathrm{C}$	$8{,}43^{\circ}\mathrm{C}$	$5{,}16^{\circ}\mathrm{C}$	$8{,}65^{\circ}\mathrm{C}$
$120\mathrm{s}$	$5{,}27^{\circ}\mathrm{C}$	$6{,}39^{\circ}\mathrm{C}$	$3,\!27^{\circ}\mathrm{C}$	$12{,}01\mathrm{^{\circ}C}$
$240\mathrm{s}$	$3{,}22^{\circ}\mathrm{C}$	$4{,}44^{\circ}\mathrm{C}$	$1,91^{\circ}\mathrm{C}$	$11{,}44^{\circ}\mathrm{C}$
$480\mathrm{s}$	$2{,}28^{\circ}\mathrm{C}$	$3{,}72^{\circ}\mathrm{C}$	$1{,}52^{\circ}\mathrm{C}$	$10,\!25^{\circ}\mathrm{C}$

Die Querschnittsflächen sind für die breiten Messing-, Aluminium- und Edelstahlstäbe durch

$$A_{\text{breit}} = 1, 2 \,\text{cm} \cdot 0, 4 \,\text{cm}$$
$$= 0, 48 \,\text{cm}^2$$

gegeben [1]. Die Querschnittsfläche des schmalen Messingstabs ist durch

$$\begin{aligned} A_{\text{schmal}} &= 0,7\,\text{cm}\cdot 0,4\,\text{cm} \\ &= 0,28\,\text{cm}^2 \end{aligned}$$

gegeben [1]. Der Wärmestrom für die Messwerte wird durch Gleichung 1 bestimmt. Die Ergebnisse sind in zu finden.

Anschließend werden die Temperaturdifferenzen des breiten Messingstabs $\Delta T_{\rm Messing}$ und des Edelstahlstabs $\Delta T_{\rm Messing}$ verglichen. Die Graphen sind in Abbildung 3 dargestellt. Dabei ist fest zu halten, dass die Verläufe bis ca. 50 s fast gleich verlaufen. Durch die




Abbildung 3: Temperaturdifferenz des breiten Messingstabs und des Edelstahlstabs.

bessere Wärmeleitfähigkeit des Messings fällt die Temperaturdifferenz dann aber ab, da die Wärme bis zum äußeren Thermoelement vorgedrungen ist. Danach stellt sich ab ca. 500 s ein Gleichgewicht ein. Für Edelstahl dauert dieser Prozess länger an, da die Wärmeleitfähigkeit geringer ist, so dass sich das Gleichgewicht erst nach ca. 700 s einstellt. Die geringere Wärmeleitfähigkeit des Edelstahls sorgt auch dafür, dass der Verlauf einen höheren Peak erreicht.

4.3 Dynamische Methode




Abbildung 4: Temperaturverlauf des breiten Messingstabs.





Abbildung 5: Temperaturverlauf des Aluminiumstabs.



 ${\bf Abbildung~6:}~{\bf Temperaturverlauf~des~Edelstahlstabs}.$

5 Diskussion

Literatur

 $[1] \quad \text{TU Dortmund. } \textit{Versuch 204: W\"{a}rmeleitung von Metallen. 2014.}$